

KARAOKE
EVO BOX

Короткий посібник користувача


Вітаємо!

Ви є щасливим власником караоке-системи EVOBOX.

Дякуємо, що вибираєте караоке-обладнання Studio Evolution.
Дотримуючись простих порад, під'єднайте EVOBOX і співайте.

Розпочнемо?

Швидко під'єднання




1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до HDMI-порту вашого телевізора, а інший кінець — до HDMI-порту EVOBOX **2**.
2. Під'єднайте EVOBOX до аудіосистеми за допомогою кабелю RCA **6**.
3. Використовуючи кабелі TRS, під'єднайте дротові мікrofони або приймач для бездротових мікrofонів до відповідних входів Mic1 і Mic2 **5**.
4. Під'єднайте EVOBOX до мережі електроживлення **1**.
5. Увімкніть телевізор і виберіть вхід HDMI, до якого приєднана караоке-система.
6. Дотримуючись підказок на екрані, під'єднайте пульт ДК, виберіть мову, часовий пояс і налаштуйте підключення до інтернету.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Недотримання цих інструкцій може спричинити пожежу, ураження електричним струмом, а також різні тілесні ушкодження або пошкодження обладнання.

Активація караоке-системи

Неактивованій EVOBOX працює в режимі пробної версії. Ви можете використовувати караоке-систему в деморежимі з певними обмеженнями. Тривалість відтворення пісні обмежено 45 секундами. Для активації караоке-системи використовуйте підказки на телевізорі.

Пульт Bluetooth® дистанційного керування



- 1 Вибір фонові заставки (фото/відео).
- 2 Каталог, Улюблені, Черга і вибір жанру.
- 3 Функціональні клавіші.
Для екранів *Каталог*, *Улюблені*, *Черга* і *програвання*:
жовта — відкриття/закриття плеєра фонові музики;
блакитна — перемикання між піснями і артистом;
червона — відкриття/закриття плеєра запису виступів;
зелена — вмикання/вимикання LiveFX.
- 4 Регулювання гучності та ефектів.
- 5 Тон — регулювання від -6 до +6 одиниць.
Темп — регулювання від -12 до +12%.
- 6 Вмикання/скасування запису виступу.
- 7 Навігація.
- 8 Група клавіш керування відтворенням.
- 9 Клавіатура та пошукові фільтри.

KARAOKE
EVOBOX

[LIVE FX]

Не обіцяй назавжди
не обіцяй навічно

[LIVE FX]

Ефект живого концерту

LiveFX розроблено індивідуально для кожної композиції, щоб створити особливу атмосферу живого концерту.

LiveFX доступний для композицій, відзначених спеціальною позначкою **LIVE FX**.

Для ввімкнення/вимкнення ефекту використовуйте зелену функціональну клавішу.

Смарт-керування

Керувати караоке-системою EVOBOX можна за допомогою Bluetooth-пульту з повнорозмірною клавіатурою, а також фірмових застосунків:



EVONET

Для керування зі смартфона.



EVOCONTROL

Для керування з планшета.



Відскануйте QR-код



[● ЗАПИС]

Записуйте виступи

Записуйте свої виступи з EVOBOX у студійній якості. Для вмикання запису натисніть клавішу «Запис» на пульті або аналогічну кнопку в інтерфейсі застосунку.

Збережені записи можна скопіювати на USB-носії або моментально поділитися з друзями і близькими (через месенджери, соцмережі) в застосунку.



Налаштування мікрофонів

Для більш об'ємного й ефектного звучання вашого голосу радимо налаштувати мікрофони.

Відкрийте «Налаштування» EVOBOX, виберіть розділ «Аудіо» (🔊) і зайдіть у підрозділ «Мікрофони» (🎤).

Налаштуйте еквалізацію під ваш голос, підберіть рівень підсилення мікрофонів і виберіть тип ефекту «Ехо» і «Реверб». Регулювання рівнів ефектів відбувається за допомогою пульта дистанційного керування або в застосунку.




Купівля пісень

У будь-який момент ви можете придбати окремі композиції з повного караоке-каталогу Studio Evolution. Каталог Studio Evolution поповнюється кілька разів на тиждень новинками і трендовими піснями.


Сірим кольором у каталозі відображаються пісні, доступні для придбання. Перед купівлею пісні ви маєте можливість прослухати її в деморежимі. Для купівлі треба поповнити ваш Баланс.



Поповнення Балансу і купівля пісень здійснюється, тільки коли караоке-система під'єднана до мережі інтернет.




Комплектація



Караоке-система
EVOBOX




Bluetooth ПДК



Аудіокабель
2RCA-2RCA



Кабель HDMI



Блок живлення



Батарейки AA,
2 шт.



Посібник
користувача



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Логотип і слово Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, які належать Bluetooth SIG Inc. Будь-яке використання таких знаків здійснюється за ліцензією.

Специфікація

Кольори EVOBOX

Black, Graphite, Silver, Ocean, Gold, Ruby

Габарити та вага

Висота: 49 мм, ширина: 198 мм, довжина: 198 мм, вага: 1140 г

Керування караоке-системою

Bluetooth-пульт дистанційного керування, застосунок для смартфона (EVONET) і планшета (EVOCONTROL)

Аудіовходи

Мікрофонні входи: балансний TRS 6.3 (Jack), 2 шт.
Максимальне посилення по мікрофонному входу: 32,5 дБ
Максимальна вхідна амплітуда: +0,14 дБн (0,788 Vrms)
Співвідношення сигнал/шум по входу: -95,9 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 95,7 дБ
Гармонічні спотворення + шум: 0,0011 %
Смуга частот (+/- 0,5 дБ): 50 Гц – 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -95,3 дБ
Вхідний опір: 25 кОм
Аудіо АЦП: Asahi Kasei Microdevices AK5703

Аудіовиходи

Стереовихід: RCA, 2 шт.
Співвідношення сигнал/шум по виходу: 99,3 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 99,4 дБ
Гармонічні спотворення + шум: 0,005 %
Смуга частот (+/- 0,5 дБ): 20 Гц – 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -98,3 дБ
Максимальна вихідна амплітуда: +4,7 дБн (1,34 Vrms)
Вихідний опір: 470 Ом
Аудіо ЦАП: Asahi Kasei AK4430

Відео

Максимальна роздільна здатність зображення: 4K UHD (3840 × 2160)

Підтримувані формати файлів

Відео: MOV, AVI, MP4, MKV
Аудіо: WAV, OGG, MP3
Графічні: PNG, JPG, JPEG
Караоке: EK2

Роз'єми й інтерфейси

Підтримка Wi-Fi 802.11ac. Робота в двох діапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth 4.1 Low Energy
HDMI 2.0
USB Type-A, 2 шт.
Гігабітний LAN (RJ45)
Роз'єм живлення

Накопичувачі

EVOBOX: 120 ГБ (SSD)
EVOBOX Plus: 960 ГБ (SSD)

Система

Процесор Quad Core Cortex-A53
Об'єм оперативної пам'яті DDR4 2 ГБ
Графічна підсистема Mali-T820 MP3 GPU

Інше

Живлення: 12 В / 2 А
Споживана потужність: 24 Вт
Робочий діапазон температур: 0-50 °С
Розміри транспортної коробки (Ш × В × Д), м: 333 × 134 × 324

Дізнатися більше про роботу з EVOBOX можна на support.studio-evolution.com.

Зовнішній вигляд пристрою та інтерфейс можуть відрізнятися від опису, поданого в цьому керівництві.



WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM