



Короткий посібник користувача


Вітаємо!

Ви є щасливим власником караоке-системи EVOBOX Premium.

Дякуємо, що вибираєте караоке-обладнання Studio Evolution.
Дотримуючись простих порад, під'єднайте EVOBOX і співайте.

Розпочнемо?

Швидке під'єднання




1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до HDMI-порту вашого телевізора, а інший кінець — до HDMI-порту EVOBOX (2).
2. Під'єднайте EVOBOX до аудіосистеми за допомогою кабелю RCA (6).
3. Використовуючи кабелі TRS, під'єднайте дротові мікрофони або приймач для бездротових мікрофонів до відповідних входів MICROPHONES (5).
4. Під'єднайте EVOBOX до мережі електроживлення (1).
5. Увімкніть телевізор і виберіть вхід HDMI, до якого приєднана караоке-система.
6. Дотримуючись підказок на екрані, під'єднайте пульт ДК, виберіть мову, часовий пояс і налаштуйте підключення до інтернету.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Недотримання цих інструкцій може спричинити пожежу, ураження електричним струмом, а також різні тілесні ушкодження або пошкодження обладнання.

Активація караоке-системи

Неактивований EVOBOX працює в режимі пробної версії. Ви можете використовувати караоке-систему в деморежимі з певними обмеженнями. Тривалість відтворення пісні обмежено 45 секундами. Для активації караоке-системи використовуйте підказки на телевізорі.

Пульт Bluetooth® дистанційного керування



- 1 Вибір фонові заставки (фото/відео).
- 2 Каталог, Улюблені, Черга і вибір жанру.
- 3 Функціональні клавіші.
Для екранів *Каталог*, *Улюблені*, *Черга* і *програвання*:
жовта — відкриття/закриття плеєра фонові музики;
блакитна — перемикач між піснями і артистом;
червона — відкриття/закриття плеєра запису виступів;
зелена — вмикання/вимикання LiveFX.
- 4 Регулювання гучності та ефектів.
- 5 Тон — регулювання від -6 до +6 одиниць.
Темп — регулювання від -12 до +12%.
- 6 Вмикання/скасування запису виступу.
- 7 Навігація.
- 8 Група клавіш керування відтворенням.
- 9 Клавіатура та пошукові фільтри.

Не обіцяй назавжди
не обіцяй навічно

[LIVE FX]

Ефект живого концерту

LiveFX розроблено індивідуально для кожної композиції, щоб створити особливу атмосферу живого концерту.

LiveFX доступний для композицій, відзначених спеціальною позначкою **LIVE FX**.

Для ввімкнення/вимкнення ефекту використовуйте зелену функціональну клавішу.

Смарт-керування

Керувати караоке-системою EVOBOX можна за допомогою Bluetooth-пульта з повнорозмірною клавіатурою, а також фірмових застосунків:



EVONET

Для керування зі смартфона.



EVOCONTROL

Для керування з планшета.



Відскануйте QR-код



[● ЗАПИС]

Записуйте виступи

Записуйте свої виступи з EVOBOX у студійній якості. Для вмикання запису натисніть клавішу «Запис» на пульті або аналогічну кнопку в інтерфейсі застосунку.

Збережені записи можна скопіювати на USB-носії або моментально поділитися з друзями і близькими (через месенджери, соцмережі) в застосунку.



Налаштування мікрофонів

Для більш об'ємного й ефектного звучання вашого голосу радимо налаштувати мікрофони.

Відкрийте «Налаштування» EVOBOX, виберіть розділ «Аудіо» (🔊) і зайдіть у підрозділ «Мікрофони» (🎙️).

Налаштуйте еквалізацію під ваш голос, підберіть рівень підсилення мікрофонів і виберіть тип ефекту «Ехо» і «Реверб». Регулювання рівнів ефектів відбувається за допомогою пульта дистанційного керування або в застосунку.




Купівля пісень

У будь-який момент ви можете придбати окремі композиції з повного караоке-каталогу Studio Evolution. Каталог Studio Evolution поповнюється кілька разів на тиждень новинками і трендовими піснями.


Сірим кольором у каталозі відображаються пісні, доступні для придбання. Перед купівлею пісні ви маєте можливість прослухати її в деморежимі. Для купівлі треба поповнити ваш Баланс.



Поповнення Балансу і купівля пісень здійснюється, тільки коли караоке-система під'єднана до мережі інтернет.




Комплектація



Караоке-система
EVOBOX Premium




Bluetooth ПДК



Аудіокабелі
2RCA-2RCA



Кабель HDMI



Блок живлення



Батарейки AA,
2 шт.



Посібник
користувача



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Логотип і слово Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, які належать Bluetooth SIG Inc. Будь-яке використання таких знаків здійснюється за ліцензією.

Специфікація

Кольори EVOBOX Premium

Black, Graphite

Габарити та вага

Довжина: 239 мм, висота: 49 мм, ширина: 178 мм, вага: 1280 г

Керування караоке-системою

Bluetooth-пульт дистанційного керування, застосунок для смартфона (EVONET) і планшета (EVOCONTROL)

Аудіовходи

Кількість мікрофонних входів TRS 6.3 (Jack): 4 шт.
Можливість регулювання рівня сигналу від мікрофонів: Є
Максимальне підсилення по мікрофонному входу: 32,5 дБ
Максимальна вхідна амплітуда: +0,14 dBu (0,788 Vrms)
Співвідношення сигнал/шум по входу: -95,9 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 95,7 дБ
Гармонічні спотворення + шум: 0,003 %
Смуга частот (+/- 0,5 дБ): 50 Гц - 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -95,3 дБ
Вхідний опір: 25 кОм
Аідео АЦП: Asahi Kasei Microdevices AK5703

Аудіовиходи

Співвідношення сигнал/шум по виходу: 105,5 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 105,5 дБ
Гармонійні спотворення + шум: 0,00047%
Смуга частот (+/- 0,5 дБ): 5 Гц - 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -102,5 дБ
Інтермодуляційні спотворення: 0,00195%
Максимальна вихідна амплітуда: +10,8 dBu (2,7 Vrms)
Вихідний опір: 470 Ом
Аудіо ЦАП: Asahi Kasei Microdevices AK4495

Відео

Максимальна роздільна здатність зображення: 4K UHD (3840 × 2160)

Підтримувані формати файлів

Відео: MOV, AVI, MP4, MKV
Аудіо: WAV, OGG, MP3
Графічні: PNG, JPG, JPEG
Караоке: EK2

Роз'єми й інтерфейси

Підтримка Wi-Fi 802.11ac. Робота в двох діапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth 4.1 Low Energy
HDMI 2.0
USB Type-A, 2 шт.
Гігабітний LAN (RJ45)
Роз'єм живлення

Накопичувачі

EVOBOX Premium: 2 000 ГБ

Система

Процесор: Quad Core Cortex-A53
Об'єм оперативної пам'яті DDR4: 2 ГБ
Графічна підсистема: Mali-T820 MP3 GPU

Інше

Живлення: 12 В / 2 А
Споживана потужність: 24 Вт
Робочий діапазон температур: 0-50 °C
Розміри транспортної коробки (Д × В × Ш), мм: 313 × 124 × 316

Дізнатися більше про роботу з EVOBOX можна на support.studio-evolution.com.

Зовнішній вигляд пристрою та інтерфейс можуть відрізнятися від опису, поданого в цьому посібнику.



WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM